



1. Распаковать изделие. В направляющие вставить нижние заглушки.



2. Приложить направляющие, выровняв нижнюю часть по стыку штапика и рамы.



3. Отметить карандашом верхнюю часть направляющей. Снять боковые крышки спирта.



4. Обезжирить раму специальным раствором (ацетон, спирт).



5. Удалить защитную пленку со скотча на карнизе.



6. Выровнять по меткам нижнюю часть карниза и прижать его к плоскости рамы.



7. Снять с боковых направляющих защитную пленку.



8. Приклеить направляющие.



9. Приспустить ткань до нижней границы и установить ограничитель хода. Несколько раз опустить и поднять ткань, проверив работу механизма.

**Ширина:**

от 300 до 1500 мм

**Высота:**

от 300 до 1500-2000 мм\*

\* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

**ВОЗМОЖНА** установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна. В этом случае меняется схема замера: ширина остается неизменной, а высота изделия равна размеру открывающейся створки.

Монтаж **при отрицательной уличной температуре** воздуха рекомендуется производить только с помощью саморезов!