



1. Распаковать изделие.



2. В направляющие вставить нижние заглушки.



3. Приложить направляющие, выровняв нижнюю часть по стыку штапика и рамы.



4. Отметить карандашом верхнюю часть направляющей.



5. Снять боковые крышки с карниза.



6. Приложить карниз к раме, выровняв нижнюю часть по меткам. Отметить места для сверления под крепеж.



7. Сверлом диаметром 2 мм высверлить отверстия под саморезы.



8. Закрепить изделие саморезами.



9. Прикрепить боковые крышки и проверить работу механизма.



10. Обезжирить вертикальные штапики и снять с направляющих пленку.



11. Приклеить направляющие по линии вертикальных штапиков.



12. Проверить работу изделия, несколько раз опустив и подняв ткань.

Ширина: от 270 до 1500 мм

Высота: от 300 до 1300-1500 мм*

* Максимальная высота изделия зависит от толщины и фактуры ткани, используемой в системе.

ВОЗМОЖНА установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна. В этом случае меняется схема замера: ширина остается неизменной, а высота изделия равна размеру открывающейся створки.

Монтаж при отрицательной уличной температуре воздуха рекомендуется производить только с помощью саморезов!