

ШТОРЫ ПЛИССЕ F1, F2 – МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ТИП 2 (БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ)

Перед установкой необходимо прикрепить стеновые кронштейны с клипсами к верхним кронштейнам для окон ПВХ при помощи винтов. Установите верхние кронштейны на открывающуюся створку и зафиксируйте их при помощи шестигранника. Закрепите карниз шторы в установленные верхние кронштейны. Установите нижние кронштейны для окон ПВХ на створку окна на уровнях металлических тросов, зафиксируйте их при помощи шестигранника. Пропустите концы тросов через отверстия нижних кронштейнов, отрегулируйте натяжение и затяните винты на фиксаторах тросов.

1



2



5



3



4



ВНИМАНИЕ! Монтаж с креплением тип 2 возможен только на поворотно-откидную створку.