

## ШТОРЫ ПЛИССЕ F1, F2 – МОНТАЖ С НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ ТИПОВ 1, 4 (СО СВЕРЛЕНИЕМ)

Перед установкой шторы плиссе необходимо произвести разметку для крепления стеновых кронштейнов к раме окна. Ре-комендовано устанавливать саморезы на разной высоте относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Далее прикрутите к стеновому кронштейну потолочную клипсу при помощи винта и шайбы и вставьте верхний карниз. Затем установите нижние кронштейны и присверлите их к плоскости окна. Пропустите концы тросов через отверстия, отре-гулируйте их и затяните винты на фиксаторах тросов.

1



2



3



4



5



**ВНИМАНИЕ!** Возможен монтаж с креплением тип 4, который позволит (убрать)зафиксировать трос в подоконник.