

ШТОРЫ ПЛИССЕ F4 Fe – СХЕМА МОНТАЖА НА РАМУ НА СТЕНОВОЙ КРОНШТЕЙН С КЛИПСОЙ

Перед установкой необходимо произвести разметку для крепления кронштейнов к раме окна. Установите и закрепите кронштейны. Затем вставьте верхний карниз изделия в кронштейны и защелкните поворотные фиксаторы.

