

ШТОРЫ ПЛИССЕ F4, Fe - СХЕМА МОНТАЖА НА ПРОЁМ ОКНА С КРЕПЛЕНИЕМ ТИП 1

Перед началом монтажа необходимо произвести разметку крепления кронштейнов. Установите кронштейны при помощи саморезов, рекомендовано устанавливать саморезы на разном уровне относительно друг друга для большей устойчивости конструкции. Закрепите карниз в кронштейны и зафиксируйте его при помощи подвижных элементов кронштейнов. Далее, используя саморезы, установите Г-образные настенные крепления в нижней части оконного проема на уровнях размещения тросовых направляющих. Натяните тросы и закрепите их в стопорном кольце с винтом при помощи плоской отвертки.

